无线光电迷你鼠标+USB充电器说明书

型号:RFSOP-1520

东莞市众誉电子有限公司
广东省东莞市虎门镇北栅南坊工业区南兴三路
http://www.win2.com .cn

双飞燕无线电光电迷你鼠标快速安装手册

双飞燕感谢您的爱用！这只无线电光电迷你鼠标是专为日渐普及的笔记本计算机设计，方便的USB 迷你接收器即插即用，超迷你造型，不占旅行空间。特别搭配电脑专用USB充电器，可以让您一边工作，一边充电，再也不用担心断电的困扰。充电器同时还可为其他电器设备提供充足的电源，如:MP3,CD机,数码机相等等。鼠标底部设计有一个与鼠标体一致的电源控制开关，在不使用鼠标时可将电源关闭，做到真正为您省电。稳定的无线电传输界面，特设两个不同的硬件频道及255个数字辩识码，能有效免除无线干扰。采用光学技术芯片，光标定位更精准可靠 。再配合双飞燕鼠标专利特效增强软件快活林，功能更是如虎添翼，随叫随出的【幸运--跳】、【网易--跳】、【逍遥遊】随时听命于您。

★★★★请在安装使用鼠标前先仔细阅读本说明书★★★★

安装无线电迷你接收器：

1.将USB充电器直接插到计算机的USB接口上，再将无线电迷你接收器插到USB充电器特别设计的USB扩展口上,便可一边工作一边充电了。



2．将无线电迷你接收器直接插到笔记本计算机的USB接口上，便可直接单独使用鼠标。

（请注意一些旧的笔记本计算机没有USB 接口）

放置无线电光电迷你鼠标接收器于合适的位置

无线电迷你接收器与鼠标本体，标准距离相距1.5公尺以内，如有干扰情况发生，则距离会缩短，并注意以下事项。

1. 接收器与其它电器用品相距保持在20公分以上, 鼠标使用时如保持与接收在一公尺以内可以有最佳的效能。
2. 如鼠标移动于金属材质之桌面时，鼠标本体下最好有鼠标垫或将接收器平放或置于其它位置以得到最佳之接收效果。
3. 如果近距离内有其它计算机使用同类鼠标，请切换至不同频道。

设定无线电频道

无线电迷你鼠标有两个不同的频道，请按以下步骤设定：

1.将接收器的频道开关切换到“**1**” 或 “**2**” 。

2.将无线电鼠标的频道开关也切换到“**1**” 或 “**2**” （请注意：接收器与鼠标的频道要一致，否则鼠标会无法工作。）



安装电池

USB充电器适用于所有AA及AAA可充电电池的充电

1.将USB充电器连接到电脑的USB接口上后便可充电。

2.直接将AA或AAA电池按正确的极性方向放入充电器便可。

无线电迷你鼠标使用两节AAA1.5V 电池

1.请照下图所示打开鼠标底部的电池盖。

2.插入两节AAA1.5V 电池, (请注意电池的正负极要按照标示正确的正负极方向插入)。

3.盖好鼠标电池盖。

4.将鼠标底部的电源控制开关拨至“ON”位置。



检查电池的使用状况：

在使用过程中,您若想了解电池所剩电力，可在右下角之小鼠标图标上按右键，选择“检查**RF**无线鼠标的状态”选项后出现如右图，红色百分比显示出您手中鼠标所剩电力，如电力不足时，使用距离将会缩近。右图窗口亦可显示出鼠标的**ID**识别码以及辨识码辨识状态。

双飞燕快活林驱动程序安装：

（在您充分利用鼠标的各种功能之前必须安装驱动程序）

安装双飞燕快活林程序至Windows® **98/Me/2000/XP**

1.在Windows®98/Me/2000/XP版本下，双飞燕快活林程序均可适用。

2.启动Windows® 98/Me/2000/XP，并将快活林程序磁盘插入您个人计算机的A:或B:磁盘机内。

3.选取Windows®98/Me/2000/XP工作列中的『开始』，再选取『运行』。

4.于『运行』对话框中键入A:\SETUP(依您安装磁盘片使用之磁盘机)，并按下『确定』，开始安装的动作。依安装程序所指示之讯息，回答并进行安装。

一旦安装完成快活林程序后，将会在窗口【任务栏】右下角出现鼠标小指示图标，轻点图标两次，快活林控制仪板将会快速出现。

设定无线电鼠标之辨识码(ID Code):

无线鼠标每一只皆设计有其特定的辨识码，在您安装完驱动程序后，并重新激活计算机后，屏幕出现如右图所示，选择

读取辨识码：则您计算机会自动辨识您手中之无线电鼠标的辨识码，并记忆在您计算机中，此时，您计算机将不会接收其它不同辨识码之无线电鼠标，以避免干扰。

离 开：如您附近并无相类似的无线电鼠标，则不会产生任何干扰。若选择离开，即表示不需要辨识码功能，但将来如果有此需要，则必须同时按下键盘上之“Alt+Shift+F11”或“Alt+Shift+F12”键。则可以回叫出设定辨识码窗口，并设定。

综合以上所述，此无线电光电鼠标，是多方面考虑无线电干扰之问题，并用两个硬件频道以及255种不同辨识码， 双重保护并解决干扰问题。在您工作位置1.5米内如果有同型鼠标则要使用不同硬件频道，距离较远之同事则可以使用与您同频道，但一定须要设定辨识码，以完全断绝别人干扰您的计算机。如此交叉使用，则同一办公室内可以同时多人操作而不发生互相干扰，此乃双飞燕鼠标之独特用心设计。其它有的只有一个硬件频道，且无辨识码，或有辨识码功能，或甚至于2频道但无辨识码，这些设计是不足以解决互相干扰之问题，所以您购买的无线电光电鼠标是必须全方位考虑您的使用环境的。

快活林功能要项:

功能	功能说明	操作说明
滚轮卷动	使用滚轮作上下更精确的卷动	滚轮往前滚，向上卷动 滚轮往后滚，向下卷动
自动卷动	在Office 97/2000或其它兼容应用软体中，可用此功能浏览较大之文件。 启动自动卷动功能，不需连续的移动鼠标或滚动滚轮，即可自动卷动并浏览文件。	将光标置于应用软体中，压下功能按键，自动卷动图标即会显现 (须先设定按键为自动卷动功能), 也可通过【幸运--跳】、【网易--跳】选择. 朝着要卷动文件的方向移动光标(垂直、水平、对角线)，光标移得愈远，卷动速度愈快 欲停止自动卷动功能，仅须再重新压下按键即可。
缩放文件功能	放大、缩小文件预览	于Office97/2000中，按下**《Ctrl》**键，滚动滚轮，即可放大或缩小文件预览..
幸运--跳	只要按一键，即可拥有14个常用命令功能。	在【鼠标 属性】窗口内选择《按钮》项，设定第3按键为【幸运跳】功能，即可使用此方便功能。
网易--跳	只要按一键，即可拥有14个在网易网络上常用之方便命令功能	在【鼠标 属性】窗口内选择《按钮》 项，设定第3按键为【网易跳】功能，即可使用此方便功能。
逍遥遊	可任意拖动页面，轻松浏览	轻按轮下键，开启逍遥遊功能，可任意拖移画面，轻松浏览。